

Raufutter / Pelletdosierer



Pelletdosierer mit Aufsatz und Auffangschale

Über einen Hebel wird der Pelletschieber betätigt.

Die Dosiermenge kann mittels Einstellschraube reguliert werden.

Das Einfüllen kann bequem mit einer Handschaufel erfolgen.

Öffnung: 170 x 120 mm

Inhalt: ca .7 liter

Maße: 170 x 120 x 600 mm

Auffangschale: 220 x 125 x 25 mm

Pelletdosierer mit Anschluss für Abzapf Trockenfütterung

Bei einer automatischer Beschickung von Pellet usw. wird der Aufsatz gewechselt und ein Anschluss für das Fallrohr eingesetzt.



A. Krebeck - Stalleinrichtungen und Apparatebau GmbH

Osterdammer Str. 34 49401 Damme

Tel.: 05491/9667-0 Fax: 05491/9667-50

e-mail: Info@Krebeck-Damme.de Internet: www.Krebeck-Damme.de

18.09.2020

Technische Änderungen
vorbehalten